

Įsistatykite duris patys

Geriausia, kai naujas duris įstato profesionalai. Jie turi visus reikalingus instrumentus, patirtį, o darbą atlieka greitai ir atsako už jo kokybę.

Tačiau jeigu norite įrengti namus savo rankomis, tuomet, atlikdami durų surinkimo ir įstatymo darbus, patirsite didžiulį malonumą. Kad šį darbą atliktumėte kuo greičiau ir kokybiškiau, parengėme nuoseklią instrukciją. Tikimės, kad ši informacija padės jums išvengti apmaudžių klaidų ir apsirikimų, dėl kurių durys galėtų būti sugadintos.

Matavimas

1. Rulete išmatuokite durų angos aukštį ir plotį. Matuoti reikia nuo grindų iki viršutinės angos dalies, ir nuo sienos iki sienos. Matuokite trijose vietose: apačioje, per vidurį ir viršuje. Būtina užfiksuoti mažiausią atstumą. Jis ir yra angos plotis.
2. Po to išmatuokite sienų storį keliose vietose. Įsidėmėkite didžiausią išmatavimą, kuris ir yra sienos storis.
3. Kai išmatuosite angos aukštį ir plotį, sužinosite, kokio dydžio durų varčia jums reikalinga. Reikia turėti omenyje, kad durų varčia už durų angos plotį turi būti mažesnė 7-12 cm.

Durų surinkimas

1. Po to, kai išpakuosite duris ir įsitikinsite, kad nėra jos brokuotos, nuspręskite, į kurią pusę (į dešinę ar į kairę) jas atidarinsite. Juk nuo to priklauso, kur ir kaip bus prisukami vyriai.
2. Vyrių montavimas. Rulete atmatuokite vietą vyriams prisukti. Rekomenduojamas atstumas iki vyrių vidurio – 25 cm, tiek apačioje, tiek ir viršuje. Nuo viršutinio vyro atmatuokite vietą viduriniam vyriui taip pat 25cm. atstumu. Pridėkite vyrius prie pažymėtų vietų ir atsuktuvu pritvirtinkite figūrinę vyro dalį medvaržčiais prie varčios.
3. Įsistatykite spynos mechanizmą į jam skirtą lizdą ir pasinaudodami atsuktuvais pritvirtinkite jį medvaržčiais.
4. Išsipakuokite staktą. Apžiūrėkite, kad ji nebūtu brokuota. Prisukite medvaržčiais viršutinę staktos dalį prie šoninių dalių.
5. Į paguldytą ant grindų staktą paguldykite varčią tam, kad galėtumėte pažymėti staktoje vietą kur bus prisukami vyriai. Reikia palikti 2–3 mm dydžio tarpą tarp varčios ir viršutinės staktos dalies, tuo pačiu įsitikinsite, kad tarpai tarp varčios ir staktos iš visų pusių yra vienodi.
6. Antroje šoninėje staktos dalyje pažymėkite vietą plokštelei, atitinkančiai įstatytą spynos mechanizmą varčioje.

Įstatymas

Įstatant duris jums bus reikalingi šie instrumentai: gręžtuvas, plaktukas, cirkuliarinis ar kitoks pjūklas, kaltelis, perforatorius, gulsčiukas, atsuktuvai, mediniai arba plastmasiniai kaiščiai. Medžiagos: tvirtinamieji varžtai, montažinės putos, plastmasiniai dekoratyviniai kamšteliai.

1. Išmontuokite senas duris. Nuimkite apvadus ir staktą.
2. Gulsčiuku nustatykite grindų tiesumą. Tai pravers, kai reikės tiksliai išpjauti staktos aukštį.
3. Staktą įsistatykite į angą ir sutvirtinkite mediniais kaiščiais, gręžtuvu staktoje išgręžkite kiaurymes sutvirtinimui.
4. Gulsčiuko pagalba patikrinkite kad stakta įtvirtinta teisingai.
5. Perforatoriumi per kiaurymes staktoje padarykite kiaurymes sienoje.
6. Įtvirtinkite staktą varžtais.
7. Prisukite durų varčią prie staktos pažymėtuose vietose.
8. Prisukite rankeną.
9. Uždarykite duris. Jeigu jos užsidaro blogai, reguliuokite varžtus, kuriais stakta pritvirtinta prie sienos.
10. Išmatuokite vietą, kurioje bus apvadai. Pagal tuos matavimus išpjaukite apvadus. Viršutinė dalis nupjaunama 45 laipsnių kampu.
11. Iš vienos staktos pusės apvadus įsistatykite į staktoje padarytus išfrezavimus.
12. Tuomet užpildykite montavimo putas tuštumą tarp staktos ir sienos. Būtinai palaukite 30 minučių, kol putos visiškai išdžius. Tuo metu durys turi būti uždarytos. Pastaba: naudokite tik specialias montavimo putas durims. Nerekomenduojama naudoti langams skirtų putų.
13. Apvadus įsistatykite į staktoje padarytus išfrezavimus ir iš kitos pusės.
14. Tvirtinimo kiaurymes staktoje uždenkite atitinkamos spalvos dekoratyviniais plastmasiniais kamšteliais.
15. Esant stiklo laisvumui, aplink stiklą esančias laisvas erdmes aptepkite bespalviu silikonu.